



**SHARP Content Distributor  
pour FlashAir  
Manuel d'opération  
de l'outil d'installation**

## Introduction

Pour utiliser SHARP Content Distributor pour FlashAir, une application doit être ajoutée à FlashAir à l'aide de ce logiciel.

## Glossaire

- Ce manuel explique comment utiliser l'outil d'installation de SHARP Content Distributor pour FlashAir.
- Les termes suivants sont utilisés dans ce manuel.

Appareil	Ordinateur, tablette ou smartphone pour utiliser SHARP Content Distributor pour FlashAir.
Écran	Moniteur LCD
Contenu (fichiers)	Un fichier vidéo ou image à afficher ou à lire sur un écran. Préparez les fichiers de contenu vous-même. Seul le contenu stocké sur des terminaux peut être utilisé.

## 1. Modèles concernés

Système d'exploitation	Windows 7 (version 32 bits ou 64 bits), Windows 8.1 (version 32 bits ou 64 bits), Windows 10 (version 32 bits ou 64 bits)
Mémoire	Au moins 2 Go
Moniteur	1 280 × 1 024 points ou plus
FlashAir	Toshiba W-03 ou plus tard

\* Utilisez un ordinateur équipé d'un LAN sans fil.

\* Utilisez un ordinateur équipé d'un lecteur de carte SD intégré ou reliez un lecteur de carte SD externe.

## 2. Préparations

Commencez par extraire « SetupTool\_Cdist-forF\_x.x.x.x.zip » dans un dossier. Insérez FlashAir dans votre ordinateur et exécutez l'outil d'installation (Cdist-SetupTool.exe).

## 3. Procédure

- 1) Insérez FlashAir dans l'ordinateur ou dans le lecteur de carte SD.
- 2) Sélectionnez la lettre de lecteur de FlashAir à installer.
  - Si FlashAir n'apparaît pas, exécutez de nouveau l'outil d'installation.
- 3) Installez un LAN sans fil sur FlashAir.
  - Le SSID par défaut est [FlashAirSharp]. Vous pouvez définir un SSID comportant

entre 1 et 32 caractères alphanumériques.

- Le mot de passe par défaut est [12341234]. Vous pouvez définir un mot de passe comportant entre 8 et 64 caractères alphanumériques.
- Vous pouvez sélectionner pour [Heure d'arrêt automatique du LAN sans fil] une valeur parmi « Ne pas arrêter » (par défaut), 5, 10 et 30 minutes. Si des appareils ne se connectent pas à FlashAir pendant la période de délai spécifiée, le LAN sans fil est automatiquement déconnecté.

4) Lorsque Installation est sélectionné dans la configuration SSID, l'écran de l'activité d'installation s'affiche. Lorsque vous avez terminé, retirez FlashAir de votre ordinateur et réinsérez-le.

- Dans certains cas, il peut être nécessaire de retirer et d'insérer FlashAir deux fois.

5) Vérifiez la connexion à FlashAir.

- Insérez FlashAir dans votre écran, et vérifiez que l'écran se met sous tension.
- Dans les réglages sans fil de l'appareil que vous allez utiliser pour ajouter du contenu, connectez-vous au SSID de carte SD.

※La connexion dans ce cas n'a pas d'accès Internet.

※Si vous utilisez Android, un message pour confirmer la connexion réseau peut s'afficher. Dans ce cas, conservez la connexion actuelle.

- Entrez l'adresse suivante dans votre navigateur. <http://flashair/>
- Vérifiez que la page SHARP Content Distributor pour FlashAir s'affiche.



#### **4. Attention**

- Pour utiliser ce logiciel, .Net Framework4.5.1 est nécessaire.
- Si le LAN sans fil se déconnecte, mettez l'écran hors puis sous tension. Si [MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE] est réglé sur [ON] dans les réglages de l'écran, vous pouvez également redémarrer avec la télécommande.

## **5. Marques commerciales**

- Microsoft, Windows et .Net Framework sont des marques déposées ou des marques commerciales de la société Microsoft aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- FlashAir est une marque commerciale de Toshiba Corporation.
- La marque commerciale Android est utilisée sous licence émise par Google Inc.

